


Монтажная схема

Астра-30-лонг

Отведение очищенных стоков - принудительное.
Выходной патрубок на глубине max-800

- A - приемная камера
- B - аэротенк
- B - вторичный отстойник
- Г - стабилизатор ила
- БУ - блок управления
- Е - встр. емкость
- Г - горловина



поверхность земли (0,00)

ВАРИАНТЫ ВХОДА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

